

Steckerbelegung Kadett C20XE Motronic M2.5 auf Ascona C C20NE Motronic ML4.1  
**Einbau Motor Kadett E C20XE in Ascona C mit C20NE Motor**

Belegung Stecker X5 Kadett C20XE 14-polig Werksbelegung

- 01 – blaugelb – Öldruckmesser Instrument - **an Stecker X8 PIN 12 LCD Instrument, falls vorhanden**
- 02 – weißschwarz – Schalter Rückwärtsgang – an Rückleuchte - **im Ascona separat, frei lassen**
- 03 – blauweiß – Ladekontrollleuchte Instrument - **im Ascona separat, frei lassen**
- 04 – grün – Drehzahlmesser Instrument – **an Stecker X17 PIN E – Ascona C20NE**
- 05 – blau – Temperaturanzeige Instrument - **im Ascona separat, frei lassen**
- 06 – blaurot – Wegstreckenfrequenzgeber – **an Stecker X17 PIN C – Ascona C20NE**
- 07 – schwarz – Zündungsplus – **an Stecker X17 PIN D – Ascona C20NE**
- 08 – blaugrün – Öldruckschalter - **im Ascona separat, frei lassen**
- 09 – rotblau – Benzinpumpe – **an Stecker X17 PIN H – Ascona C20NE**
- 10 – schwarz – Spannungsversorgung Rückwärtsgang - **im Ascona separat, frei lassen**
- 11 – frei
- 12 – frei
- 13 – schwarzrot – Anlasser – an Zündschloss - **im Ascona separat, frei lassen**
- 14 – braun – **Masse**

Belegung Stecker X14 Kadett C20XE 4-polig Werksbelegung

- 01 – braungelb – an Diagnosestecker X13 – PIN A (Fehlercode)
- 02 – weiß – Bordcomputer Verbrauchssignal – **an Stecker X17 PIN F – Ascona C20NE**
- 03 – braunblau – Motorkontrollleuchte – **an Stecker X17 PIN B – Ascona C20NE**
- 04 – braunweiß – an Diagnosestecker X13 – PIN G (Masse)

Belegung Stecker X19 Kadett C20XE 7-polig Werksbelegung – muss nicht bearbeitet werden

- A – frei?
- B – frei?
- C – grün – Drehzahlmesser
- D – blaurot – Wegstreckenfrequenzgeber
- E – blau – Benzinpumpe (rotblau)
- F – schwarzgelb – Zündungsplus (schwarz)
- G – rot – Dauerplus

Belegung Stecker X17 Ascona C C20NE 8-polig Werksbelegung

- A – schwarzrot – nur Automatik
- B – braunweiß – Motorkontrollleuchte
- C – blaurot – Wegstreckenfrequenzgeber
- D – schwarz – Zündungsplus
- E – grün – Drehzahlmesser
- F – braungelb – Bordcomputer Verbrauchssignal
- G – braunrot – Tankentlüftung
- H – weißschwarz – Tankentlüftung

**[www.ascona-info.de](http://www.ascona-info.de)**

**[zweivierzwei@ascona-info.de](mailto:zweivierzwei@ascona-info.de)**



Stecker X17 – Ascona **C20NE** (Motorraum)



Stecker X5 – Kadett E **C20XE** (Motorraum)



Stecker X14 – Kadett E **C20XE** (Motorraum)



Stecker X19 – Kadett E **C20XE** (**muss nicht bearbeitet Werden** - Motorraum)

[www.ascona-info.de](http://www.ascona-info.de)

[zweivierzwei@ascona-info.de](mailto:zweivierzwei@ascona-info.de)